

条码扫描器 设置手册



W010F01

启动设置



W010F01

启动设置



W010F01

启动设置

引言

本设置手册为条码扫描器简易使用手册,详细用户使用手册请前往官网下载或联系经销商索取。

恢复出厂设置



WFFD980

恢复出厂设置

通讯功能设置



W070901

USB-KBW功能



W070902

USB虚拟串口功能



W070903

USB-POS功能



W100900

RS232串口功能



W100910

PS2-KBW功能

串口模式

波特率



WFFD9D0

1200



WFFD9D2

4800



WFFD9D3

9600*



WFFD9D5

19200



WFFD9D6

38400



W010F00

关闭设置



W010F00

关闭设置



W010F00

关闭设置





W010F01
启动设置



W010F01
启动设置



W010F01
启动设置



W010F01
启动设置

▣ 校验设置



W062900
无校验



W062904
奇校验*



W062906
偶校验

数据位



W082900
7位



W082908
8位*



W010F00
关闭设置

键盘模式

▣ 键盘大小写控制



W381A00
恢复*



W381A20
大写



W381A30
小写

▣ 键盘语言



WFF1900
美国



WFF1907
法国



W010F00
关闭设置



WFF1919
土耳其1



WFF191A
土耳其2



WFF191B
英国*

条码开启与关闭



WFFD981
允许读所有条码



WFFD982
禁止读所有条码



W016100
禁止识读Code128



W010F00
关闭设置



W016101
允许识读Code128



W0FFD990
恢复Code128默认设置



W036203
开启UCC/EAN-128



W036200
关闭UCC/EAN-128



W036300
禁止识读AIM128



W036302
允许识读AIM128



W010F00
关闭设置