

## 9322无线二维条码扫描器中文码设置

如需恢复默认设置扫描如下三个条码



AB000

解码库复位



\$#9900

无线枪复位



\$\*9900

无线接收器复位

---

如需传输中文按照下面顺序依次扫描条码即可。



JD062

ALT+keypad




BF020

串口随KBW (utf8)



JD152

输入codepage




JD170

GBK



JD160

(文本TXT)输出alt+codepage



\$\*1501

特殊功能键开启



\$\*0309

通用键盘开启

\*设置好了之后，打开txt文本，扫描。

2018年9月25日